

FIO2 TSG Local Manuale utente





TSG Local Manuale utente

Edizione	Revisione	Data
1	А	03/05/2016
1	В	29/03/2017

<u>Indice</u>

1.	Intro	oduzione	4
2.	Coll	egamento del software all'unità FIO2	5
2	.1	Connessione diretta alla porta seriale del FIO2	5
2	.2	Collegamento del FIO2 al Bluetooth	6
2	.3	Avvio del software	8
2	.4	Pagina di avvio	9
3.	Part	e superiore della pagina Live	10
4.	Part	e inferiore della pagina	11
4	.1	Dati Istantanei	11
4	.2	Impostazioni di base	12
	4.2.1	Outlet Pressure Control	12
	4.2.2	Limitazione di portata	15
	4.2.3	Misura di portata Impostazione data e ora:	15
	4.2.5	Periodo di calcolo del FIO2 (tempo ciclo):	16
	4.2.6	N° di linee per monitoraggio da remoto:	17
	4.2.7	End User Management:	17
	4.2.8	Configurazione ingressi digitali:	17
	4.2.9	Configurazione modem:	18
4	.3	Acquisizione	19
	4.3.1	Estratto dei principali registri leggibili (R): Estratto dei principali registri leggibili/modificabili (RW):	19 20
Δ	4	Misurazione della portata	21
Ŧ		Estratto dei principali registri leggibili (R):	21
	4.4.2	Estratto dei principali registri leggibili/modificabili (R/W):	22
4	.5	Controllo della pressione di uscita (OPC)	23
	4.5.1	Impostazione delle funzioni Profiling e Compensation	23
	4.5.2	Estratto dei principali registri leggibili (R):	24
	4.5.3	Estratto dei principali registri leggibili/modificabili (R/W):	25
4	.6	Limitazione della portata	27
	4.6.1	Estratto dei principali registri leggibili (R): Estratto dei principali registri leggibili/modificabili (RM/):	27
1	7	Monitoraggio remoto (registri allarmi, eventi)	21
4	4.7.1	Registri	20
	4.7.2	Allarmi/Eventi	30
	4.7.3	Estratto dei principali registri leggibili (R):	31
	4.7.4	Estratto dei principali registri leggibili/modificabili (R/W):	32
4	.8	Stacco remoto	34
	4.8.1	Estratto dei principali registri leggibili (R):	34
	4.8.2	Estratto dei principali registri leggibili/modificabili (R/W):	34

FIO2 TSG Local Manuale utente - Ed.1. Rev.B



TSG Local Manuale utente

4.9	Comunicazione	35
4.9.1	Estratto dei principali registri leggibili (R):	35
4.9.2	Estratto dei principali registri leggibili/modificabili (R/W):	35
4.10	Configurazione del sistema	38
4.10.1	1 Estratto dei principali registri leggibili (R):	38
4.10.2	2 Estratto dei principali registri leggibili/modificabili (R/W):	39
4.11	Impostazioni avanzate	41
4.12	Controllo App.	42
4.13	Firmware update	43



TSG Local Manuale utente

1. Introduzione

Il presente documento è il MANUALE UTENTE del SOFTWARE TSG LOCAL. Il software può essere collegato alla Electronic Control Unit ECU FIO2 installata sul campo.

È possibile:

-visualizzare in tempo reale (Live Data) le principali variabili acquisite o calcolate dal FIO2, tramite la visualizzazione di valori e tabelle -visualizzare in tempo reale (Live Data) i principali stati di configurazione attuali e di diagnostica

-importare i parametri di configurazione principali (Basic Setup)

-visualizzare con l'aggiornamento manuale le variabili secondarie del FIO2.

-impostare i parametri secondari per la configurazione

-esportare/importare la configurazione dell'unità

-esportare dati come registri/allarmi/eventi

Qualora le informazioni fornite nel presente manuale non fossero sufficienti, consultare i manuali delle singole apparecchiature:

- Manuale d'installazione in campo FIO2
- FIO2 UM Manuale utente FIO2 ECU (Electronic Control Unit)
- FIO RTU-SOLAR UM Manuale RTUBox in area sicura
- FIO2.0_ProtocolloModbus_(PR_12_02)_REV__ Protocollo Modbus per la connessione remota
- FIO2_SMS_Protocol Pubblic Protocollo SMS FIO2



2. Collegamento del software all'unità FIO2

2.1 Connessione diretta alla porta seriale del FIO2

Collegare il convertitore 485/USB a 485com_A del FIO2 e collegare l'USB al PC o portatile.





Cercare la Porta COM sul menu "Gestione dispositivo":

E Gestione computer			
<u>File Azione Visualizza ?</u>			
🗢 🔿 🗾 🖬 🚺 😡			
 Cestione computer (locale) Gestione computer (locale) Utilità di sistema O Utilità di pianificazione Usualizzatore eventi Visualizzatore eventi Cartelle condivise Cartelle condivise Utenti e gruppi locali O Prestazioni Gestione dispositivi Servizi e applicazioni 	Human Interface Device (HID)	* 	Azioni Gestione dispositivi ▲ Altre azioni →
	USB Serial Port (COM6)	-	

FIO2 TSG Local Manuale utente - Ed.1. Rev.B

Le informazioni contenute in questo documento sono riservate e di proprietà di Pietro Fiorentini S.p.A. I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Pag. 5/ 47



TSG Local Manuale utente

Collegamento del FIO2 al Bluetooth 2.2

Questa soluzione è comoda sul campo, poiché non richiede l'apertura dell'alloggiamento del FIO2.

1-Premere il pulsante "ESC" del FIO2 due volte per accendere il display e dopo alcuni secondi anche l'icona del Bluetooth apparirà sul display. Se il display si spegne senza collegarsi al PC, dovrà essere riacceso: il Bluetooth è acceso solo se lo è anche il display.



Dal computer premere "Aggiungi dispositivo" 2-



3-	Selezionare il FIO2 dalla lista (assicurarsi che il nome corrisponda al numero di serie). Fare doppio click.	. ©	🚰 Aggiungi un dispositivo	×
			Selezionare un dispositivo da aggiungere al computer La ricerca di nuovi dispositivi continuerà e i risultati verranno visualizzati in questa finestra.	
			RPCITVII4140 Bluetooth Computer desktop SAD001 Bluetooth Computer desktop	
			Avanti	Annulla

Pag. 6/ 47

Fiorentini® TSG Loc	FIO2 al Manuale utente	ITALIANO
 Selezionare la seconda casella per inserire il codice. Il codice è "123". Premere "Avanti" fino alla fine della procedura. 	 Aggiungi un dispositivo Selezionare un'opzione di associazione Grea un codice di associazione automaticamente Il dispositivo dispone di un tastierino. Immetti il codice di associazione del dispositivo Il dispositivo è dotato di un codice Cercarlo sul dispositivo o nel manuformato. Associa senza alcun codice Un dispositivo di questo tipo, ad esempio un mouse, non richiede una connessione sicura. Come riconoscere se il dispositivo dispone di un codice di associazi 	TIO2-14AM0022

5- In "Mostra dispositivi Bluetooth" apparirà il nuovo FIO2.



Avanti Annulla

6- Fare doppio click sul FIO2 e aprire la pagina "Proprietà".



FIO2 TSG Local Manuale utente - Ed.1. Rev.B Le informazioni contenute in questo documento sono riservate e di proprietà di Pietro Fiorentini S.p.A. I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Pag. 7/ 47



TSG Local Manuale utente

7-Nella pagina "Hardware" apparirà la porta COM.

Proprietà - FIO2-14AM0022	x
Generale Hardwa Servizi Bluetooth FIO2-14 Funzioni dispositivo:	
Nome Tipo	1

2.3 Avvio del software

creare un collegamento sul desktop.





TSG Local Manuale utente

2.4 Pagina di avvio

Configurazione base:

- 1- Porta COM: selezionare la porta COM
- 2- Baud rate: normalmente è 19200
- 3- Selettori unità: scegliere l'unità di misura di Pu, Pd, Portata e Temperatura.

Avanzate:

- Offset indirizzo: in caso di indirizzo ID diverso del FIO2 (default=0) impostare quello nuovo.
- Nota: usare multipli di 10 o superiori (0;10;20;30;...)
 5- Time out: in caso di tempi di risposta lunghi nella comunicazione (per esempio GSM) con errori, aumentare il tempo di timeout
 6- Modalità di connessione:
 - Locale: comunicazione via cavo RS485 o Bluetooth Remota: comunicazione via modem esterno. Scrivere il numero di telefono o l'indirizzo IP. In questo caso la porta COM deve essere quella utilizzata dal modem esterno.





FIO₂

3. Parte superiore della pagina Live

Nella parte superiore vengono riportati principalmente i dati live. Questa parte è fissa, indipendentemente dalla pagina selezionata nella parte inferiore.





4. Parte inferiore della pagina

4.1 Dati Istantanei

In questa pagina vengono presentate ulteriori informazioni in tempo reale:





TSG Local Manuale utente

4.2 Impostazioni di base

Per l'avvio del sistema FIO2, qui sono riportati i parametri più importanti da impostare. Note:

- 1- In questa pagina, dopo aver inserito un nuovo valore nel campo o aver fatto una selezione, premere sempre il tasto corrispondente "Send" (invia) o "Send command" (invia comando)
- 2- I dati in questa pagina non sono Live, ma vengono aggiornati durante la prima connessione (con messaggio "Reading parameters"). Al fine di aggiornare la pagina, premere il pulsante "Refresh" (aggiorna).



4.2.1 Outlet Pressure Control

4.2.1.1 Selettore della modalità di modulazione della pressione:

Idle: nessuna azione, disattivata

Remote: modulazione con setpoint fisso (compare nel campo "New Set-point")

Profiling: modulazione con calendario su programma temporale. Il setpoint viene selezionato in base alle fasce orarie configurate sulla pagina "Outlet Press. Control" (vedere 4.5)

Compensation: modulazione con tabella di programmazione della portata. Il setpoint viene selezionato in base alle fasce di portata configurate sulla pagina "Outlet Press. Control" (vedere 4.5)

4.2.1.2 Parametri di modulazione della pressione:

Dead band: tolleranza \pm % del valore attuale del setpoint per considerare raggiunto il nuovo setpoint durante la modalità "Run". Per esempio, se il setpoint è di 1 bar, e la banda morta è 1%, il nuovo setpoint sarà considerato raggiunto quando la pressione arriverà nella fascia: $1\pm1\%=0.99\pm1.01$ bar. Applicato solo quando la modulazione è in modalità "Run".

Insensibility band: tolleranza ±% del valore attuale del setpoint dove non si devono apportare variazioni alla taratura del pilota durante la modalità "Complete". Per esempio, se il setpoint è di 1 bar, e la fascia di insensibilità è del 2%, il FIO2 non correggerà la taratura fino a quando la pressione rimane nella fascia: ±2%=0,98÷1,02 bar. Applicato solo quando la modulazione è in modalità "Complete". Pd max: limite software che interrompe la modulazione della pressione se la pressione di valle supera il limite massimo



Pd min: limite software che interrompe la modulazione della pressione se la pressione di valle va al di sotto del limite minimo

Timeout: tempo massimo disponibile in sec. per il raggiungimento del nuovo setpoint mentre il sistema è in operazione (modalità=RUN).

Response time: tempo in secondi trascorso tra due correzioni delle elettrovalvole mentre il sistema è in operazione (modalità=RUN). Il default è 30 sec. Può essere ridotto a 15, 10, 5 secondi. Importante: Il tempo ciclo (in alto a destra della stessa pagina) deve essere uguale o inferiore.

Backpressure ON: In caso di mancata variazione della pressione di valle dopo almeno due fasi di decremento o incremento, il FIO2 va in stato di back-pressure. Interrompe le attivazioni delle elettrovalvole e attende che la pressione di valle rientri.

Le condizioni di back-pressure saranno:

-in caso interconnessione a valle con altri regolatori (anello), se c'è un altro regolatore con taratura più alta (manuale o remota), la pressione di valle non diminuisce che atteso a causa del ritorno di pressione (back-pressure).

-in caso di delta-p insufficiente sul regolatore, la pressione di uscita non aumenta come previsto

-in caso di sovraccarico del regolatore, la pressione di uscita non aumenta come previsto

Modalità valvola

Single: comandi uscita attivati solo per Linea1 (UP1 e DOWN1)

Redundancy: comandi uscita attivati contemporaneamente Linea1 (UP1 e DOWN1) e Line2 (UP2 e DOWN2) **Flow splitting:** non ancora disponibile

Increase duration: tempo di apertura in millisecondi elettrovalvola di incremento. Default è 100 msec. Range disponibile 50÷500 msec Decrease duration: tempo di apertura in millisecondi elettrovalvola di decremento. Default è 100 msec. Range disponibile 50÷500 msec





FIO2 TSG Local Manuale utente - Ed.1. Rev.B

Le informazioni contenute in questo documento sono riservate e di proprietà di Pietro Fiorentini S.p.A. I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.





Pag. 14/47



ATTRIB	REGISTRO	SLAVE	NOME	DESCRIZIONE
R/W	278	9	BckPresDeltaPMin	Delta P minimo per verifica contropressione UP (bar, default 1.0)

4.2.2 Limitazione di portata

4.2.2.1 Selettore della modalità di limitazione della portata:

Disabled: nessuna limitazione della portata

Enabled: limitazione con soglia fissa (scritta sul campo "Flow threshold")

Profiling: limitazione con calendario su programma temporale. La soglia viene selezionata in base alla fascia oraria configurata sulla pagina "Outlet Press. Control"

4.2.2.2 Parametri della limitazione della portata:

Pd min: software limite che interrompe la limitazione della portata se la pressione di valle scende al di sotto del limite minimo

Selettore della portata: La portata selezionata per l'attività di limitazione può essere scelta tra Qbtot, Qb1 e Qb2

Dead band: tolleranza - % del valore attuale di soglia della portata per attivare la limitazione della portata (attivazione dello step di decremento). Per esempio, se la soglia della portata è 1000 Scm/h, e la banda morta è 5%, la limitazione della portata verrà attivata quando la portata supera: 1000-5%= 950 Scm/h.

Insensibility band: tolleranza - % del valore di soglia della portata effettiva senza correzioni delle impostazioni del pilota. Ad esempio, se la soglia è 1000 Scm/h e la fascia di insensibilità è 10%, non ci saranno correzioni sulle impostazioni del pilota se la portata è nella fascia tra 950÷900 Scm/h.

Al di sotto di 900 Scm/h la limitazione della portata verrà considerata inattiva e il FIO2 inizierà l'attività di modulazione della pressione.

Timeout: Massimo tempo disponibile in secondi per il raggiungimento della soglia di portata mentre il sistema è in operazione (stato limitazione portata =ACTIVE)

Response time: tempo in secondi trascorso tra due correzioni dell'elettrovalvola mentre il sistema è in operazione (stato limitazione portata =ACTIVE). Default è 30 sec. Può essere ridotto a 15, 10, 5 secondi. **Importante: Il tempo ciclo (in alto a destra della stessa pagina) deve essere uguale o inferiore.**

4.2.3 Misura di portata

4.2.3.1 Configurazione misura di portata Indiretta:

Per attivare la misura di portata Indiretta selezionare "indirect" su "Flow calculation" Linea 1 e/o Linea 2.

Poi selezionare la pressione di ingresso da usare per il calcolo della portata. In caso di un solo sensore di pressione di ingresso, selezionare Pu1 per entrambe le linee.



4.2.3.2 Carico curva Cg per la misura di portata indiretta:

Selezionare tipo regolatore, diametro, se c'è il silenziatore e se ci sono altri accessori incorporati.

Abilitare la seconda linea se ci sono 2 linee.

Copiare la configurazione sulla seconda linea se le linee sono identiche.



FIO2 TSG Local Manuale utente - Ed.1. Rev.B

Le informazioni contenute in questo documento sono riservate e di proprietà di Pietro Fiorentini S.p.A. I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Pag. 15/47



FIO₂

53

TSG Local Manuale utente

4.2.3.3 Configurazione misura di portata Diretta:

Per attivare la misura di portata Diretta selezionare "Direct" su "Flow calculation" Linea 1 e/o Linea 2.

Poi selezionare il tipo di impulso (portata volumetrica o corretta), la posizione del sensore per il calcolo del KTVO, LF o HF e il peso dell'impulso.

Pulse type "Gross": se l'impulso proviene da un contatore (turbine, rotoide, ecc...). Gli impulsi saranno considerati come m3/h

Pulse type "Net": se l'impulso proviene da un flow computer. Gli impulsi saranno considerati come Sm3/h o Nm3/h.

KTVO calc. pressure: selezionare qual'è la pressione che deve essere usata per la correzione della portata volumetrica

LF/HF: selezionare se gli impulsi sono bassa frequenza (LF) o alta frequenza (HF).

LF pulse weight: in caso di selezione LF, impostare il numero di m3 per ogni impulso.



Flow Measurement config.vi

HF pulse weight (solo per Linea 1): in caso di selezione HF, impostare il numero di impulsi per ogni m3



Avanced parameters (see 4.4.2):

ATTRIB	REGISTER	SLAVE	NAME	
R/W	663	9	CutOff1	Line 1
R/W	863	9	CutOff2	Line 2
R/W	290	9	TS	
R/W	292	9	PS	
R/W	294	9	RelDens	

DESCRIPTION

Cut off (msec, distanza minima tra due impulsi) Cut off (msec, distanza minima tra due impulsi) Temperatura standard Pressione standard Densità relativa

4.2.4 Impostazione data e ora:

Premere "Sync" in modo da caricare data e ora del computer, oppure aprire il calendario in modo da selezionare manualmente data e ora. Poi premere "Send Date/time".



4.2.5 Periodo di calcolo del FIO2 (tempo ciclo):

FIO2 ha un periodo di calcolo di default = 30 secondi. Se necessario è possibile velocizzare il tempo ciclo. Il tempo ciclo deve essere inferiore o uguale al Trp (intervallo tra impulsi durante la modulazione di pressione) e TrQ (intervallo tra impulsi durante la limitazione di portata).



FIO₂

TSG Local Manuale utente

4.2.6 N° di linee per monitoraggio da remoto:

Questa informazione è importante per il sistema di acquisizione remota che profilerà la stazione di conseguenza.

4.2.7 End User Management:

Premere "Enable EUM":

Date and time: quando è richiesta l'attivazione dello stacco remoto. Ps min: la pressione di valle deve essere inferiore della Ps min per identificare il successo dello stacco remoto.

Q Lim. EUM: lo stacco remoto inizierà solo se la portata sarà superiore della Q Lim EUM. Se viene settata=0, questa funzione è disabilitata.

Premere "Disable EUM" per disattivare questa funzione.

😵 EUM activation.vi	×
EUM activation ti 00:00:00,000 DD/MM/YYYY	me
PS Min.	Q Lim. EUM
Start EUM	Cancel Cancel

4.2.8 Configurazione ingressi digitali:

E' possibile configurare n°6 ingressi digitali in modo da identificare se se la posizione a riposo è NO (normalmente aperto) oppure NC (normalmente chiuso).

😵 Digital Input Management	x
Invert Digital inputs: Uncheck = normally open; Check = normally closed.	
Invert Digital Input 1	
🔲 Invert Digital Input 2	
Invert Digital Input 3	
Invert Digital Input 4	
🔲 Invert Digital Input 5	
🔲 Invert Digital Input 6	
OK Cancel	



TSG Local Manuale utente

4.2.9 Configurazione modem:

Parametri base da configurare:

Codice PIN: se presente

TCP1 IP:port : numero/indirizzo da chiamare per la chiamata periodica del FIO2

Call time (ore e minuti) ora per la chiamata periodica del FIO2 al numero/indirizzo impostato nel TCP1.

Activity days: giorni del mese per la chiamata periodica del FIO2 al numero/indirizzo impostato nel TCP1. Premendo "Enable all" sarà attivata una chiamata al giorno.

Wake time (ore e minuti) ora di risveglio del modem Wake interval (minuti) intervallo tra un'accensione e l'altra del modem

Wake duration (minuti) durata di attività del modem per ogni ciclo

Modem Config.vi	1	and the second second	×
Phone number	APN ibox.tim.it	Call time H M 6 : 0	Activity days
SIM PIN code	Username	Wake time H M 0 : 0	8 000000 14 15 000000 21
TCP 1 IP:port 62.149.207.219:	Password	Wake interval	22 28 29 31 Enable all
UDP 1 IP:port 62.149.207.219:	Modem server port Refresh	Wake Duration	OK Cancel

Parametri da impostare solo per GPRS:

APN, Username and password del provider fornitore della SIM UDP1 IP:port : indirizzo per l'invio del pacchetto UDP

Refresh (minuti): intervallo invio pacchetti UDP (refresh connessione GPRS)

Note:

Per verificare che il modem sia stato correttamente configurato, verificare sulla pagina Live superiore che ci sia segnale GSM e, in caso di GPRS, che ci sia l'indirizzo IP (vedi 3.1)





FIO2 **TSG Local Manuale utente**

4.3 Acquisizione

Lettura/scrittura avanzata del registro dello slave 2.

Per le modifiche:

- attendere l'aggiornamento automatico dei dati
- -
- -
- digitare il nuovo valore Solo per i registri (R/W) premere il pulsante "Update" (aggiorna) attendere l'aggiornamento automatico dei dati e verificare la correttezza della modifica

Live data	Basic Setup	Acquisition	Flow Meas.	Outlet Press. Control	Flow Lim.	Remote Mon.	End User Man.	Comm.	System conf.	Adv. Setup	App. Control	
	Aca Dat	a Table										
	Acq. Dat	D L (D)										
Refresh	2.202 P	ressure Pd (K)	<u></u>	1		Le Update						
	2.203 P	d sensor type (R)	1								
	2.204 P	d full range (R)		3,50	0000							
	2.206 P	d current value ((R)	1,00	8871							
	2.208 P	d alarm status (F	र)	0								
	2.209 P	ressure Pu1 (R)		2								
	2.210 P	u1 sensor type (l	R)	1		1						
	2.211 P	u1 full range (R)		10,0	00000	1						
	2.213 P	u1 current value	(R)	1,00	8785							
	2.215 P	u1 alarm status ((R)	0								
	2.216 P	ressure Pu2 (R)		3		1						
	2.217 P	u2 sensor type (l	R)	0		1						
	2.218 P	u2 full range (R)		0,00	0000	1						
	2.220 P	u2 current value	(R)	0,00	0000	1						
	2.222 P	u2 alarm status	(R)	0								
	2.223 P	ressure Ptank (R)	4		T						
				1.								

4.3.1 Estratto dei principali registri leggibili (R):

ATTRIB	REGISTRO	SLAVE	TIPO	DESCRIZIONE	VALORE
R	203	2	Uint	Tipo di sensore Pd	1=abs
					2=misuratore
R	204	2	Float	Campo completo Pd	Bar
R	210	2	Uint	Tipo di sensore Pu1	1=abs
					2=misuratore
R	211	2	Float	Campo completo Pu1	Bar
R	217	2	Uint	Tipo di sensore Pu2	0=non presente
					1=abs
					2=misuratore
R	218	2	Float	Campo completo Pu2	Bar
R	224	2	Uint	Tipo di sensore Ptank	0=non presente
					1=abs
					2=misuratore
R	225	2	Float	Campo completo Ptank	Bar
R	234	2	Float	Offset scala zero temperatura (min T)	к
R	236	2	Float	Offset fondo scala temperatura (min T)	к
R	242	2	Uint	Tipo apertura 1	0=non presente
					1=presente
R	246	2	Uint	Tipo apertura 2	0=non presente
					1=presente
R	256	2	Uint	Tipo ingresso 2	0=BF



4.3.2 Estratto dei principali registri leggibili/modificabili (R/W):

ATTRIB	REGISTRO	SLAVE	TIPO	DESCRIZIONE	VALORE
RW	250	2	Uint	Tipo ingresso 1	0=LF, 1=HF
RW	251	2	Float	Peso dell'impulso 1 (solo LF)	Numero di m3/impulso
RW	253	2	Uint	Tipo di impulso 1	0=Portata lorda, 1=Portata netta
RW	254	2	Uint	Selettore di pressione 1	Pressione da usare per il calcolo KTVO (1=Pd,2=Pu1,3=Pu2)
RW	276	2	Float	Impulsi per volume (solo HF)	Numero di impulsi/m3
RW	257	2	Float	Peso dell'impulso 2 (solo LF)	Numero di m3/impulso
RW	259	2	Uint	Tipo di impulso 2	0=Portata lorda, 1=Portata netta
RW	260	2	Uint	Selettore di pressione 2	Pressione da usare per il calcolo KTVO (1=Pd,2=Pu1,3=Pu2)
R	263	2	Uint	Uscita digitale	12
RW	264	2	Uint	Modalità DO	0=ripetizione impulso
					1=comando remoto
					2=diagnostica
RW	265	2	Uint	Prescaler DO	(vedere DIG_PRESCALERS_TAB)
RW	266	2	Uint	Identificatore volume	(vedere DIG_OUT_TAB)
RW	267	2	Uint	Stato comando	0=aperto, 1=chiuso
RW	268	2	Uint	Lunghezza comando	0=non definita, max 65535 minuti
RW	269	2	Uint	Periodo comando	0=non definita, max 65535 minuti
RW	270	2	Uint	Maschera diag	0-31 Maschera di bit di diagnostica del comando (0=nessuna)
RW	271	2	Uint	Frequenza di uscita	1 – 1000 Hz



TSG Local Manuale utente

Misurazione della portata 4.4

Lettura/scrittura avanzata del registro dello slave 2 e slave 9. Per le modifiche:

- attendere l'aggiornamento automatico dei dati
- digitare il nuovo valore Solo per i registri (R/W) premere il pulsante "Update" (aggiorna)
- -
- attendere l'aggiornamento automatico dei dati e verificare la correttezza della modifica _

Live data Basic Setup Acquisition Flow Mea	IS. Outlet Press. Control	Flow Lim. Remote Mon.	End User Man. Comm.	System conf.	Adv. Setup	App. Control
TOTALQb totalQm total00LINE 10Qb line 1Qb line 200Instant Cg line 1000Velocity line 1000DN line 1DN line 200	Refresh 9.51 9.50 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 9.67 9.70 9.70 9.70 9.70 9.70 9.70 9.70	measurement Data Table 14 PF1 (R) 15 VF1 (R) 16 VF1 (R/W) 15 DN1 (R/W) 15 DN1 (R/W) 19 KF_1 (R/W) 17 VF1_max (R/W) 17 VF1_max (R/W) 17 F1 VF1_max (R/W) 17 F1 VF1_max (R/W) 17 F1 VF1_max (R/W) 17 UF1_max (R/W) 17 UF1_max (R/W) 17 UF1_max (R/W) 17 UF1_max (R/W) 18 UF1_1 19 UF1_1 10 UF1_1	0,000 0,000 65535 25,000 0,000 0,000 1 1 2 Reg 1 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0	000 000 000 000 000 000 000 000	Update]

4.4.1 Estratto dei principali registri leggibili (R):

ATTRIB	REGISTRO	SLAVE	TIPO	DESCRIZION	NE VALORE
R	256	2	Uint	Tipo ingresso	02 0=BF
R	230	9	Float	Qb	Portata totale a TS e PS
R	232	9	Float	Qm	Portata totale a TF e PF
R	234	9	Uint	Vb	Flusso totale a TS e PS
R	236	9	Uint	Vm	Flusso totale a TF e PF
R	238	9	Uint	Vmerr	Flusso totale in condizione di errore a TF e PF
R	500	9	Float	Qb1	Portata Linea 1 a TS e PS
R	502	9	Float	Qm1	Portata Linea 1 a TF e PF
R	504	9	Uint	Vb1	Flusso Linea 1 a TS e PS
R	506	9	Uint	Vm1	Flusso Linea 1 a TF e PF
R	508	9	Uint	Vmerr1	Flusso Linea 1 in condizione di errore a TF e PF
R	510	9	Float	KTVO1	Fattore di conversione Linea 1
R	512	9	Float	Cg1	FIO Linea 1 - Cg effettivo (-1 quando il calcolo non è abilitato)
R	514	9	Float	PF1	Pressione assoluta gas Linea 1 (Pu1, Pu2, Pd come configurati da contatore Up-Down 1 in acquisizione slave)
R	516	9	Float	Vf1	Velocità Linea 1
R	700	9	Float	Qb2 F	Portata Linea 2 a TS e PS
R	702	9	Float	Qm2 F	Portata Linea 2 a TF e PF
R	704	9	Uint	Vb2 F	lusso Linea 2 a TS e PS
R	706	9	Uint	Vm2 F	lusso Linea 2 a TF e PF
R	708	9	Uint	Vmerr2 F	lusso Linea 2 in condizione di errore a TF e PF

FIO2 TSG Local Manuale utente - Ed.1. Rev.B

Le informazioni contenute in questo documento sono riservate e di proprietà di Pietro Fiorentini S.p.A. I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.



R	710	9	Float	KTVO2	Fattore di conversione Linea 2
R	712	9	Float	Cg2	FIO Linea 2 - Cg effettivo (-1 quando il calcolo non è abilitato)
R	714	9	Float	PF2	Pressione assoluta gas Linea 2 (Pu1, Pu2, Pd come configurati da contatore Up-Down 2 in acquisizione slave)
R	716	9	Float	Vf2	Velocità Linea 2

4.4.2 Estratto dei principali registri leggibili/modificabili (R/W):

ATTRIE	BREGISTRO	SLAVE	TIPO	DESCRIZIONE	VALORE
RW	250	2	Uint	Tipo ingresso 1	0=LF, 1=HF
RW	251	2	Float	Peso dell'impulso 1 (solo LF)	Numero di m3/impulso
RW	276	2	Float	Impulsi per volume (solo HF)	Numero di impulsi/m3
RW	253	2	Uint	Tipo di impulso 1	0=Portata lorda, 1=Portata netta
RW	254	2	Uint	Selettore di pressione 1	Pressione da usare per il calcolo KTVO (1=Pd,2=Pu1,3=Pu2)
R/W	663	9	ULong	CutOff1	Valore limite Linea 1 (in msec, distanza minima tra due impulsi)
RW	257	2	Float	Peso dell'impulso 2 (solo LF)	Numero di m3/impulso
RW	259	2	Uint	Tipo di impulso 2	0=Portata lorda, 1=Portata netta
RW	260	2	Uint	Selettore di pressione 2	Pressione da usare per il calcolo KTVO (1=Pd,2=Pu1,3=Pu2)
R/W	863	9	Ulong	CutOff2	Valore limite Linea 2 (in msec, distanza minima tra due impulsi)

R/W	290	9	Float	TS	Temperatura standard
R/W	292	9	Float	PS	Pressione standard
R/W	294	9	Float	RelDens Densità relativa	
		9			
R/W	296	9	Uint	VOL_tot	Valore di impostazione totalizzatore
R/W	298	9	Uint	VOL_SetCmd	0=cancella ogni Vme
					1=preimposta Tot_Vm1 a VOL_tot
					2=preimposta Tot_Vm2 a VOL_tot
					3=preimposta Tot_Vb1 a VOL_tot
					4=preimposta Tot_Vb2 a VOL_tot

R/W	665	9	Float	DN1	Diametro Linea 1
R/W	667	9	Float	K0_1	Linea 1 Costante additiva per calcolo portata indiretta
R/W	669	9	Float	Kf_1	Linea 1 Costante moltiplicativa per calcolo portata indiretta
R/W	671	9	Float	Vf1_max	Limite massimo velocità del gas (=0 gestione automatica)
R/W	673	9	Uint	FlowCalc1	Calcolo del flusso (0=flusso diretto, 1=flusso indiretto)
R/W	674	9	Uint	IndirectPselect1	Selettore pressione flusso indiretto (2=Pu1, 3=Pu2)
R/W	675	9	Str16	TipoReg1	Tipo di regolatore = stringa 16 car.

R/W	865	9	Float	DN2	Diametro Linea 2
R/W	867	9	Float	K0_2	Linea 2 Costante additiva per calcolo portata indiretta
R/W	869	9	Float	Kf_2	Linea 2 Costante moltiplicativa per calcolo portata indiretta
R/W	871	9	Float	Vf2_max	Limite massimo velocità del gas (=0 gestione automatica)
R/W	873	9	Uint	FlowCalc2	Calcolo del flusso (0=flusso diretto, 1=flusso indiretto)
R/W	874	9	Uint	IndirectPselect2	Selettore pressione flusso indiretto (2=Pu1, 3=Pu2)
R/W	875	9	Str16	TipoReg2	Tipo di regolatore = stringa 16 car.

FIO2 TSG Local Manuale utente - Ed.1. Rev.B



Pag. 23/47

4.5 Controllo della pressione di uscita (OPC)

Lettura/scrittura avanzata del registro dello slave 9. Per le modifiche:

- attendere l'aggiornamento automatico dei dati
- digitare il nuovo valore Solo per i registri (R/W)
- premere il pulsante "Update" (aggiorna)
- attendere l'aggiornamento automatico dei dati e verificare la correttezza della modifica



4.5.1 Impostazione delle funzioni Profiling e Compensation

Premere il pulsante. Apparirà la seguente finestra:



FIO2 TSG Local Manuale utente - Ed.1. Rev.B

Le informazioni contenute in questo documento sono riservate e di proprietà di Pietro Fiorentini S.p.A.

I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.



Il pulsante "Set all" trasferisce la configurazione di entrambe le funzioni Profiling e Compensation nel FIO2

IMPORTANTE: Il pulsante "Set Profiling" aggiorna i registri delle configurazioni "Future" e imposta automaticamente il valore "1" al registro 9.286 (implementazione diretta della funzione profiling). Per attivare la modalità Profiling, è necessario attivare anche il selettore "Modulation Mode" nella sezione Basic Setup su "Profiling". Solo quando la modulazione è in modalità Profiling i registri "Future" verranno copiati nei registri "Actual", e la tabella nella pagina "Outlet Pressure Control" mostrerà il profilo "Actual" giorno dopo giorno.

Lo stesso vale per il pulsante "Set Compensation": per attivare la modalità Compensation, è necessario attivare anche il selettore "Modulation Mode" nella sezione Basic Setup su "Compensation". Solo quando la modulazione è in modalità Compensation i registri "Future" vengono copiati nei registri "Actual".

4.5.2 Estratto dei principali registri leggibili (R):

ATTRIB	REGISTRO	SLAVE	TIPO	NOME	DESCRIZIONE
R	205	9	Uint	Starting hour	fascia oraria calendario corrente - ora di inizio
R	206	9	Uint	Starting minute	fascia oraria calendario corrente - minuto di inizio
R	207	9	Uint	Ending hour	fascia oraria calendario corrente - ora di fine
R	208	9	Uint	Ending minute	fascia oraria calendario corrente - minuto di fine
R	209	9	Float	P-SetPoint	Setpoint della pressione effettiva (-1 se non programmato)
					NB II valore è valido per tutte le modalità (setpoint non valido = -1)
R	211	9	Float	Pd	Pressione di uscita (relativa)
_				P/	AS
R	1000	9	Float	P_rest	Modulazione della pressione: profilo effettivo Giorno 1
R	1002	9	Float	StartingHour	Giorno 1 ora di inizio periodo 1 (=0 se non programmato)
R	1004	9	Float	StartingMin	Giorno 1 minuto di inizio periodo 1 (=0 se non programmato)
R	1006	9	Float	EndHour	Giorno 1 ora di fine periodo 1 (=0 se non programmato)
R	1008	9	Float	EndMin	Giorno 1 minuto di fine periodo 1 (=0 se non programmato)
R	1010	9	Float	P_Setpoint	Giorno 1 setpoint pressione periodo 1 (=0 se non programmato)
R	1012	9	Float	Q_Lim	Periodo soglia lim. 1 Giorno 1 (=0 non programmato)
R	1074	9	Float	StartingHour	Giorno 1 ora di inizio periodo 7 (=0 se non programmato)
R	1076	9	Float	StartingMin	Giorno 1 minuto di inizio periodo 7 (=0 se non programmato)
R	1078	9	Float	EndHour	Giorno 1 ora di fine periodo 7 (=0 se non programmato)
R	1080	9	Float	EndMin	Giorno 1 minuto di fine periodo 7 (=0 se non programmato)
R	1082	9	Float	P_Setpoint	Giorno 1 setpoint pressione periodo 7 (=0 se non programmato)
R	1084	9	Float	Q_Lim	Periodo soglia lim. 7 Giorno 1 (=0 non programmato)
R	1516	9	Float	P_rest	Modulazione della pressione: profilo effettivo Giorno 7
R	1518	9	Float	StartingHour	Giorno 7 ora di inizio periodo 1 (=0 se non programmato)
R	1520	9	Float	StartingMin	Giorno 7 minuto di inizio periodo 1 (=0 se non programmato)
R	1522	9	Float	EndHour	Giorno 7 ora di fine periodo 1 (=0 se non programmato)
R	1524	9	Float	EndMin	Giorno 7 minuto di fine periodo 1 (=0 se non programmato)
R	1526	9	Float	P_Setpoint	Giorno 7 setpoint pressione periodo 1 (=0 se non programmato)
R	1528	9	Float	Q_Lim	Periodo soglia lim. 1 Giorno 7 (=0 non programmato)
R	1590	9	Float	StartingHour	Giorno 7 ora di inizio periodo 7 (=0 se non programmato)
R	1592	9	Float	StartingMin	Giorno 7 minuto di inizio periodo 7 (=0 se non programmato)
R	1594	9	Float	EndHour	Giorno 7 ora di fine periodo 7 (=0 se non programmato)
R	1596	9	Float	EndMin	Giorno 7 minuto di fine periodo 7 (=0 se non programmato)
R	1598	9	Float	P_Setpoint	Giorno 7 setpoint pressione periodo 7 (=0 se non programmato)
R	1600	9	Float	Q_Lim	Periodo soglia lim. 7 Giorno 7 (=0 non programmato)

FIO2 TSG Local Manuale utente - Ed.1. Rev.B



Pag. 25/ 47

TSG	Local	Manual	e utente

	Compensation									
R	3000	9	Float	Q_Max_Compensa tion	Configurazione compensazione della pressione - Profilo effettivo: portata massima per la compensazione					
R	3002	9	Float	P_timeband 1	Periodo pressione 1					
R	3020	9	Float	P_timeband 10	Periodo pressione 10					

4.5.3 Estratto dei principali registri leggibili/modificabili (R/W):

ATTRIB	REGISTRO	SLAVE	TIPO	NOME	DESCRIZIONE
R/W	240	9	Uint	CNT_UP1	Contatore assoluto comandi up-1 (scrivere 0 per azzerare)
R/W	241	9	Uint	CNT_DOWN1	Contatore assoluto comandi down-1 (scrivere 0 per azzerare)
R/W	242	9	Uint	CNT_UP2	Contatore assoluto comandi up-2 (scrivere 0 per azzerare)
R/W	243	9	Uint	CNT_DOWN2	Contatore assoluto comandi down-2 (scrivere 0 per azzerare)
R/W	244	9	Uint	Up/Down Cmd	Comando valvola immediato (0=UP, 1= Down)
R/W	250	9	Float	P-RemoteSetpoint	Setpoint in modalità REMOTE
R/W	252	9	Uint	Backpress Enable	Abilita funzione contropressione (0=disattivata, 1=attivata)
R/W	253	9	Uint	MOD_status	Modalità Modulazione (FW R4.1.0) (0=NO;1=REMOTE; 2=PAS,3=COMPENS)
R/W	254	9	Uint	DurInc	Step di incremento lunghezza minima (default 100 ms) (FW R4.2)
R/W	255	9	Uint	DurDec	Step di decremento lunghezza minima (default 100 ms) (FW R4.2)
R/W	256	9	Uint	Тгр	Tempo di risposta = valore Trp . (FW R4.6) (160000, 0=non def)
R/W	257	9	Uint	Tmax	Tempo massimo = valore Tmax . (FW R4.7) (160000, 0=non def)
R/W	258	9	Uint	BckPThreshold	Soglia contropressione (massima variazione ammessa in %)
R/W	260	9	Float	Dead band	Banda morta = valore Bmp.% (FW R4.5) di FS del sensore di pressione
R/W	262	9	Float	Ins band	Fascia di sensibilità = valore Bip.% (FW R4.5) di FS del sensore di pressione
R/W	264	9	Float	PdMax	Pdmax = Valore massimo della pressione di uscita (FW R4.9)
R/W	266	9	Float	PdMin	Pdmin = Valore minimo della pressione di uscita (FW R4.9)
R/W	268	9	Float	Velocity	Una per ciascun sistema (0100 %; se la velocità <5%, si presume 100%)
DAA			llint		(periodo di applicazione = (((Uint)(100/velocità) + 0.5)) * Trp)
K/W	270	9	Uint	MOD_SetCmd	Comando di impostazione della modulazione (durante la scrittura vengono impostati tutti i parametri precedenti)
R/W	271	9	Float	TPM Perc	Escursione max. Ptank (% del precedente valore)
R/W	273	9	Uint	TPM_timeout	Timeout interruzione TPM (min)
R/W	274	9	UINT	TPM_Enable	0=funzione disattivata, 1=funzione attivata
R/W	275	9	Uint	ValveMode	Uso di due coppie di valvole: 0=singola(solo coppia di valvole 1), 1=di ridondanza (coppia di valvole 1 e 2), 2=di deviazione del flusso (coppia di valvole 1 o 2, alternate)
R/W	276	9	Uint	P2asPTank2	In modalità Flow splitting (deviazione flusso), usare P2 come Ptank2 (0=no, 1=sì)
R/W	277	9	Uint	UselfmForValveMod e	In modalità Flow splitting (deviazione flusso), usare criterio IFM (0=no, 1=sì)
R/W	278	9	Float	BckPresDeltaPMin	Delta P minimo per verifica contropressione UP (bar, default 1.0)
R/W	280	9	Uint	PAS_Year	Data di attivazione PAS/COMP : anno
R/W	281	9	Uint	PAS_Month	Data di attivazione PAS/COMP: mese
R/W	282	9	Uint	PAS_Day	Data di attivazione PAS/COMP: giorno
R/W	283	9	Uint	PAS_Hour	Data di attivazione PAS/COMP: ora

FIO2 TSG Local Manuale utente - Ed.1. Rev.B

I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.



TSG Local Manuale utente

R/W	284	9	Uint	PAS_Min	Data di attivazione PAS/COMP: minuto
R/W	285	9	Uint	PAS_Sec	Data di attivazione PAS/COMP: secondo
R/W	286	9	Uint	PAS_SetCmd	Comando di impostazione (implementazione PAS: immediata=1/ imposta data =2 ; implementazione COMP: immediata=3/ imposta data =4;)
R/W	360	9	Uint	Ecomp_Month	Abilita compensazione. mese
R/W	361	9	Uint	Ecomp_Day	Abilita compensazione. giorno
R/W	362	9	Uint	Ecomp_Hour	Abilita compensazione. ora
R/W	363	9	Uint	Dcomp_Month	Disabilita compensazione. mese
R/W	364	9	Uint	Dcomp_Day	Disabilita compensazione. giorno
R/W	365	9	Uint	Dcomp_Hour	Disabilita compensazione. ora
R/W	366	9	Float	SP_dcomp	Setpoint pressione durante periodo di disabilitazione
R/W	368	9	Uint	COMP_SetCmd	Comando di impostazione compensazione(0=sempre attiva (default)/
					1 = data impostata valida Abilita/Disabilita)
				P/	S
R/W	2000	9	Float	Pmod_calendar	Modulazione della pressione: profilo futuro Giorno 1
R/W	2002	9	Float	StartingHour	Giorno 1 ora di inizio periodo 1 (=0 se non programmato)
R/W	2004	9	Float	StartingMin	Giorno 1 minuto di inizio periodo 1 (=0 se non programmato)
R/W	2006	9	Float	EndHour	Giorno 1 ora di fine periodo 1 (=0 se non programmato)
R/W	2008	9	Float	EndMin	Giorno 1 minuto di fine periodo 1 (=0 se non programmato)
R/W	2010	9	Float	P_Setpoint	Giorno 1 setpoint pressione periodo 1 (=0 se non programmato)
R/W	2012	9	Float	Q_Lim	Periodo soglia lim. 1 Giorno 1 (=0 non programmato)
R/W	2074	9	Float	StartingHour	Giorno 1 ora di inizio periodo 7 (=0 se non programmato)
R/W	2076	9	Float	StartingMin	Giorno 1 minuto di inizio periodo 7 (=0 se non programmato)
R/W	2078	9	Float	EndHour	Giorno 1 ora di fine periodo 7 (=0 se non programmato)
R/W	2080	9	Float	EndMin	Giorno 1 minuto di fine periodo 7 (=0 se non programmato)
R/W	2082	9	Float	P_Setpoint	Giorno 1 setpoint pressione periodo 7 (=0 se non programmato)
R/W	2084	9	Float	Q_Lim	Periodo soglia lim. 7 Giorno 1 (=0 non programmato)
R/W	2516	9	Float	P_rest	Modulazione della pressione: profilo futuro Giorno 7
R/W	2518	9	Float	StartingHour	Giorno 7 ora di inizio periodo 1 (=0 se non programmato)
R/W	2520	9	Float	StartingMin	Giorno 7 minuto di inizio periodo 1 (=0 se non programmato)
R/W	2522	9	Float	EndHour	Giorno 7 ora di fine periodo 1 (=0 se non programmato)
R/W	2524	9	Float	EndMin	Giorno 7 minuto di fine periodo 1 (=0 se non programmato)
R/W	2526	9	Float	P_Setpoint	Giorno 7 setpoint pressione periodo 1 (=0 se non programmato)
R/W	2528	9	Float	Q_Lim	Periodo soglia lim. 1 Giorno 7 (=0 non programmato)
			-		
R/W	2590	9	Float	StartingHour	Giorno 7 ora di inizio periodo 7 (=0 se non programmato)
R/W	2592	9	Float	StartingMin	Giorno 7 minuto di inizio periodo 7 (=0 se non programmato)
R/W	2594	9	Float	EndHour	Giorno 7 ora di fine periodo 7 (=0 se non programmato)
R/W	2596	9	Float	EndMin	Giorno 7 minuto di fine periodo 7 (=0 se non programmato)
R/W	2598	9	Float	P_Setpoint	Giorno / setpoint pressione periodo / (=0 se non programmato)
R/W	2600	9	Float	Q_Lim	Periodo soglia lim. 7 Giorno 7 (=0 non programmato)
D 411	4000			Compe	
R/W	4000	9	Float	Q_Max_Compensa tion	configurazione compensazione della pressione - Profilo futuro: portata massima per la compensazione
R/W	4002	9	Float	P timeband 1	Periodo pressione 1
R/W	4020	9	Float	P_timeband 10	Periodo pressione 10
	-				

FIO2 TSG Local Manuale utente - Ed.1. Rev.B



FIO₂

TSG Local Manuale utente

Limitazione della portata 4.6

Lettura/scrittura avanzata del registro dello slave 9. Per le modifiche:

- attendere l'aggiornamento automatico dei dati
- digitare il nuovo valore Solo per i registri (R/W) premere il pulsante "Update" (aggiorna)
- -
- attendere l'aggiornamento automatico dei dati e verificare la correttezza della modifica -

Live data B	asic Setup	Acquisition	Flow Meas.	Outlet Press. Con	rol Flow Lim.	Remote N	Mon. 📔 End l	Jser Man.	Comm.	System conf.	Adv. Setup	App. Control
Refresh	FL Data T 9.217 N 9.218 Tc 9.259 Q 9.310 LI 9.313 Q 9.313 Q 9.315 Q 9.317 Pr 9.319 Tr 9.321 Tr	able qlim (R/W) alim (R/W) Iim selector (R/ M_Mode (R/W) Iim/Deadband (R/W) Iim/Deadband (R/W) min_limq (R/W) max_q (R/W) max_q (R/W) M_SetCmd (R/V)	W) VW) V)		0 0,000000 0 0 0,000000 10,000000 10,000000 0,000000 30 3600 0		Update	Flow Li 0 Flow Li Dead B 10 Flow Li Insensit Band [? 10 Minimu pressur flow lin 0	mit and [%] mitation tivity %] um outlet e during nitation			

4.6.1 Estratto dei principali registri leggibili (R):

Nessun dato

4.6.2 Estratto dei principali registri leggibili/modificabili (R/W):

ATTRIB	REGISTRO	SLAVE	TIPO	NOME	DESCRIZIONE
R/W	217	9	Uint	Nqlim	Numero di operazioni di limitazione della portata (premere 0 per azzerare)
R/W	218	9	Float	Tqlim	Tempo totale oltre il limite (minuti) (scrivere 0 per azzerare)
R/W	259	9	Uint	Qselector	Selettore di portata (0=Qtot, 1=Q1, 2=Q2) (per tutte le attività di regolazione relative alla portata)
R/W	310	9	Uint	LIM_Mode	Modalità (QL_MODE) (0=funzione disabilitata, 1=portata limitata (Q_Lim), 2=portata limitata (PAS corrente se previsto, è previsto altro come 1=Q_Lim))
R/W	311	9	Float	QLim	Soglia di portata per limitazione
R/W	313	9	Float	Dead band	Banda morta = <valore .="" bmq="">% (FW R5.5)</valore>
R/W	315	9	Float	Ins band	Fascia di sensibilità = <valore .="" biq="">% (FW R5.5)</valore>
R/W	317	9	Float	Pmin_limq	Valore limite pressione minima per limitazione della portata
R/W	319	9	Ulong	Trq	Tempo di ritardo della verifica della portata (secondi)
R/W	321	9	Ulong	Tmax_q	Tempo massimo di intervento della portata (secondi)
R/W	323	9	Uint	LIM_SetCmd	Comando di misurazione (0= tutte le precedenti impostazioni dei parametri)



TSG Local Manuale utente

4.7 Monitoraggio remoto (registri, allarmi, eventi)

Lettura/scrittura avanzata del registro degli slave 3-4-5-6-7-8. Per le modifiche:

- attendere l'aggiornamento automatico dei dati
- digitare il nuovo valore Solo per i registri (R/W)
- premere il pulsante "Update" (aggiorna)
- attendere l'aggiornamento automatico dei dati e verificare la correttezza della modifica (in caso di mancato aggiornamento automatico, premere il pulsante manuale "Refresh")





FIO₂

TSG Local Manuale utente

4.7.1 Registri

Procedura di config. del registro:

- Selezionare il registro (Log1, Log2, Log3, Statis) che si desidera configurare ("Log select")
- Configurare i parametri del registro selezionato ("Log config.")

Strategia di registrazione:

Circular: sostituisce la vecchia registrazione con quella nuova Stop when full: interrompe la registrazione al raggiungimento del numero di registrazioni

Tipo di registrazione:

Average: media della variabile nel periodo Statistical: media, minimo, massimo, ...

Log rate: intervallo tra due registrazioni

("Log select")





Procedura per scaricare i dati del registro:

Procedura di avvio/interruzione/cancellazione del registro:

Premere "Log management"

Premere Start/Stop/Clear

- Selezionare il registro (Log1, Log2, Log3, Statis) che si desidera scaricare
- Selezionare i registri più recenti di leggere (0 = tutti i registri)
- Premere "Download" per scaricare i registri dal FIO2 e creare un file .txt sul PC





FIO₂ **TSG Local Manuale utente**

Log select

() Log 1

Alarm/Event Reco

N. of Alarms/

Update

0 0

m

Alarm to config.

() Analog 1

Cor

Re

A) 0

Ali

Delete Events Delete

Delete

N. of Al

Events

4.7.2 Allarmi/Eventi

Procedura per la configurazione di allarmi o eventi per analogico, contatore, digitale:

Scegliere l'allarme (Alarm 1-6, counter, digital) dal menu "Alarm to config."

- Premere "Config"
- Selezionare la variabile da assegnare -
- _ Definire le soglie
- Definire se si tratta di un allarme o di un evento





Procedura per leggere e scaricare gli allarmi/eventi:

- Premere "Read alarms" o "Read events" 1-
- Alarm/Event Record (0...N-1) Read Ala Vedere la descrizione dell'allarme nella parte inferiore destra della pagina 2-
- 3-Scorrere con il selettore gli allarmi/eventi
- 4-Premere "Save to file" per gli allarmi o gli eventi scaricati su un file txt sul PC

Procedura per cancellare allarmi/eventi:

- 1-Selezionare il numero di allarmi/eventi da cancellare
- Premere "Alarms delete" o "Events delete" 2-



Read Ev

ots Save to



4.7.3 Estratto dei principali registri leggibili (R):

ATTRIB	REGISTRO	SLAVE	TIPO		DESCRIZIONE
R	228	1	Uint		Stato registro 0 = Registrazione in pausa 1 = Registrazione in corso
R	229	1	Uint		Inizio registratore: Anno
R	230	1	Uint		Inizio registratore: Mese
R	231	1	Uint		Inizio registratore: Giorno
R	232	1	Uint		Inizio registratore: Ora
R	233	1	Uint		Inizio registratore: Minuto
R	234	1	Uint		Inizio registratore: Secondo
R	202	3	Uint	Log1	Stato tabella registro 0 = Registrazione in pausa 1 = Registrazione in corso
R	204	3	Uint	Log1	Registrazioni conservate dal contatore
R	258	3	Uint	Log1	Dimensione registrazione (registri)
R	202	4	Uint	Log2	Stato tabella registro 0 = Registrazione in pausa 1 = Registrazione in corso
R	204	4	Uint	Log2	Registrazioni conservate dal contatore
R	258	4	Uint	Log2	Dimensione registrazione (registri)
R	202	5	Uint	Log3	Stato tabella registro 0 = Registrazione in pausa 1 = Registrazione in corso
R	204	5	Uint	Log3	Registrazioni conservate dal contatore
R	258	5	Uint	Log3	Dimensione registrazione (registri)
R	202	6	Uint	Statis	Stato tabella registro 0 = Registrazione in pausa 1 = Registrazione in corso
R	204	6	Uint	Statis	Registrazioni conservate dal contatore
R	206	6	Char [16]	Statis	Nome tabella "STATIS"
R	214	6	Uint	Statis	Frequenza registrazione 3600
R	215	6	Uint	Statis	Tipo di registrazione 2=Statistical
R	216	6	Uint	Statis Strategia di registrazione 1-Circular	
R	217	0		Olalio	
		6	Uint	Statis	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni) 24 ore * 30 niorni
R	218	6	Uint	Statis	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni) 24 ore * 30 giorni 1=Pu1
R R	218 219	6 6	Uint Uint Uint	Statis Statis Statis Statis	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni) 24 ore * 30 giorni 1=Pu1 2=Pu2
R R R	218 219 220	6 6 6	Uint Uint Uint Uint	Statis Statis Statis Statis Statis	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni) 24 ore * 30 giorni 1=Pu1 2=Pu2 3=Pd
R R R R	218 219 220 221	6 6 6 6	Uint Uint Uint Uint Uint	Statis Statis Statis Statis Statis Statis	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni) 24 ore * 30 giorni 1=Pu1 2=Pu2 3=Pd 4=T
R R R R R	218 219 220 221 222	6 6 6 6 6	Uint Uint Uint Uint Uint Uint	Statis Statis Statis Statis Statis Statis Statis	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni) 24 ore * 30 giorni 1=Pu1 2=Pu2 3=Pd 4=T 17=Qb1
R R R R R R	218 219 220 221 222 223	6 6 6 6 6 6	Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint	Statis	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni) 24 ore * 30 giorni 1=Pu1 2=Pu2 3=Pd 4=T 17=Qb1 18=Qb2
R R R R R R R	218 219 220 221 222 223 224	6 6 6 6 6 6 6	Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint	Statis	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni) 24 ore * 30 giorni 1=Pu1 2=Pu2 3=Pd 4=T 17=Qb1 18=Qb2 19=Qbtot
R R R R R R R R	218 219 220 221 222 223 223 224 225	6 6 6 6 6 6 6 6	Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint	Statis	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni) 24 ore * 30 giorni 1=Pu1 2=Pu2 3=Pd 4=T 17=Qb1 18=Qb2 19=Qbtot 23=Vb1
R R R R R R R R R	218 219 220 221 222 223 223 224 225 226	6 6 6 6 6 6 6 6 6	Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint	Statis	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni) 24 ore * 30 giorni 1=Pu1 2=Pu2 3=Pd 4=T 17=Qb1 18=Qb2 19=Qbtot 23=Vb1 24=Vb2
R R R R R R R R R	218 219 220 221 222 223 224 225 226 227	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint	Statis	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni) 24 ore * 30 giorni 1=Pu1 2=Pu2 3=Pd 4=T 17=Qb1 18=Qb2 19=Qbtot 23=Vb1 24=Vb2 25=Vbtot
R R R R R R R R R R R	218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint	Statis	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni) 24 ore * 30 giorni 1=Pu1 2=Pu2 3=Pd 4=T 17=Qb1 18=Qb2 19=Qbtot 23=Vb1 24=Vb2 25=Vbtot 33=Apertura 1
R R R R R R R R R R R R	218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint	Statis	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni) 24 ore * 30 giorni 1=Pu1 2=Pu2 3=Pd 4=T 17=Qb1 18=Qb2 19=Qbtot 23=Vb1 24=Vb2 25=Vbtot 33=Apertura 1 34=Apertura 2
R R R R R R R R R R R R R R	218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 258	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint	Statis St	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni) 24 ore * 30 giorni 1=Pu1 2=Pu2 3=Pd 4=T 17=Qb1 18=Qb2 19=Qbtot 23=Vb1 24=Vb2 25=Vbtot 33=Apertura 1 34=Apertura 2 Dimensione registrazione (registri)
R R R R R R R R R R R R R	218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 227 228 229 258	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint	Statis St	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni) 24 ore * 30 giorni 1=Pu1 2=Pu2 3=Pd 4=T 17=Qb1 18=Qb2 19=Qbtot 23=Vb1 24=Vb2 25=Vbtot 33=Apertura 1 34=Apertura 2 Dimensione registrazione (registri)

FIO2 TSG Local Manuale utente - Ed.1. Rev.B

Le informazioni contenute in questo documento sono riservate e di proprietà di Pietro Fiorentini S.p.A.

I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Pag. 31/ 47



206

1

R

FIO2 TSG Local Manuale utente

Pag. 32/47

R Uint 206 7 Contatore allarmi registrati Alarm 7 Uint Numero di registrazioni cfg allarme analogico 6 R 643 Alarm Uint Numero di registrazioni cfg allarme contatore 2 R 644 7 Alarm R 7 Uint Alarm Numero di cfg allarme ingresso digitale 4 645 Dimensioni della memoria (numero di registrazioni) 1000 R 202 1 Uint Event

Event

Contatore eventi registrati

4.7.4 Estratto dei principali registri leggibili/modificabili (R/W):

Uint

ATTRIB	REGISTRO	SLAVE	TIPO		DESCRIZIONE
RW	203	3	Uint	Log1	Posizione cursore Selezione registrazione (0=più recente)
RW	205	3	Uint	Log1	Comando eseguito o risposta al comando Vedere [CMD_TAB]
				-	(solo Avvia/Arresta/Cancella registrazione)
RW	206	3	Char [16]	Log1	Nome tabella
RW	214	3	Uint	Log1	Frequenza registrazione
RW	215	3	Uint	Log1	Tipo di registrazione 1=Valore medio 2=Statistica
RW	216	3	Uint	Log1	Strategia di registrazione 1=Circolare 2=Arresto quando pieno
RW	217	3	Uint	Log1	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni)
RW	218	3	Uint	Log1	Parametro 1 vedi VAR_TAB 0=non usato
RW	219	3	Uint	Log1	Parametro 2 vedi VAR_TAB 0=non usato
		3		Log1	
RW	257	3	Uint	Log1	Parametro 40 vedi VAR_TAB 0=non usato
RW	203	4	Uint	Log2	Posizione cursore Selezione registrazione (0=più recente)
RW	205	4	Uint	Log2	Comando eseguito o risposta al comando Vedere [CMD_TAB]
					(solo Avvia/Arresta/Cancella registrazione)
RW	206	4	Char [16]	Log2	Nome tabella
RW	214	4	Uint	Log2	Frequenza registrazione
RW	215	4	Uint	Log2	Tipo di registrazione 1=Valore medio 2=Statistica
RW	216	4	Uint	Log2	Strategia di registrazione 1=Circolare 2=Arresto quando pieno
RW	217	4	Uint	Log2	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni)
RW	218	4	Uint	Log2	Parametro 1 vedi VAR_TAB 0=non usato
RW	219	4	Uint	Log2	Parametro 2 vedi VAR_TAB 0=non usato
		4		Log2	
RW	257	4	Uint	Log2	Parametro 40 vedi VAR_TAB 0=non usato
RW	203	5	Uint	Log3	Posizione cursore Selezione registrazione (0=più recente)
RW	205	5	Uint	Log3	Comando eseguito o risposta al comando Vedere [CMD_TAB]
					(solo Avvia/Arresta/Cancella registrazione)
RW	206	5	Char [16]	Log3	Nome tabella
RW	214	5	Uint	Log3	Frequenza registrazione
RW	215	5	Uint	Log3	Tipo di registrazione 1=Valore medio 2=Statistica
RW	216	5	Uint	Log3	Strategia di registrazione 1=Circolare 2=Arresto quando pieno
RW	217	5	Uint	Log3	Dimensioni della memoria (numero di registrazioni)
RW	218	5	Uint	Log3	Parametro 1 vedi VAR_TAB 0=non usato
RW	219	5	Uint	Log3	Parametro 2 vedi VAR_TAB 0=non usato
		5		Log3	
RW	257	5	Uint	Log3	Parametro 40 vedi VAR_TAB 0=non usato

FIO2 TSG Local Manuale utente - Ed.1. Rev.B

Le informazioni contenute in questo documento sono riservate e di proprietà di Pietro Fiorentini S.p.A.

I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.



TSG	Local	Manuale	utente

RW	203	6	Uint	Statis	Posizione cursore
RW	205	6	Uint	Statis	Comando eseguito o risposta al comando Vedere [CMD_TAB]
					(solo Avvia/Arresta/Cancella registrazione)
RW	203	7	Uint	Alarm	Strategia di registrazione 1=Circolare 2=Arresto quando pieno
RW	204	7	Uint	Alarm	Comando allarme slave
				/ dam	1=impostare 485 Parametri Master (reg. 634-637)
					2=impostare 485 Parametri Slave (reg. 638-641)
RW	207	7	Uint	Alarm	Numero di allarmi da cancellare partendo dai meno recenti
RW	646	7	REC_ALL_AI	Alarm	Allarme analogico strutt. 1
RW	664	7	REC_ALL_AI	Alarm	Allarme analogico strutt. 2
RW	682	7	REC_ALL_AI	Alarm	Allarme analogico strutt. 3
RW	700	7	REC_ALL_AI	Alarm	Allarme analogico strutt. 4
RW	718	7	REC_ALL_AI	Alarm	Allarme analogico strutt. 5
RW	736	7	REC_ALL_AI	Alarm	Allarme analogico strutt. 6
RW	754	7	REC_ALL_CNT	Alarm	Allarme contatore strutt. 1
RW	771	7	REC_ALL_CNT	Alarm	Allarme contatore strutt. 2
RW	788	7	REC_ALL_DIG	Alarm	Allarme ingresso digitale strut.t [b0b5]
RW	798	7	Uint	Alarm	Maschera abilitazione allarme
RW	203	8	Uint	Event	Strategia di registrazione 1=Circolare 2=Arresto quando pieno
RW	204	8	Uint	Event	Inizia lettura evento (=1 all'inizio di ciascuna lettura/cancellazione di un evento)
RW	205	8	Uint	Event	Selettore eventi 0 = allarme precedente
RW	207	8	Uint	Event	Numero di allarmi da cancellare partendo dai meno recenti



Pag. 34/ 47

4.8 Stacco remoto

Lettura/scrittura avanzata del registro dello slave 9.

Per le modifiche:

- attendere l'aggiornamento automatico dei dati
- digitare il nuovo valore Solo per i registri (R/W)
- premere il pulsante "Update" (aggiorna)
- attendere l'aggiornamento automatico dei dati e verificare la correttezza della modifica (in caso di mancato aggiornamento automatico, premere il pulsante manuale "Refresh")

Live data	Basic Setup	Acquisition	Flow Meas.	Outlet Press. Control	Flow Lim.	Remote Mon.	End User Man.	Comm.	System conf.	Adv. Setup	App. Control			
	EUM Data	a Table												
Refrech	9.220 LD	_Status (R)		0		A Undate								
Kerresi	9.221 IP	I_Anno (R)		0	D									
	9.222 IP	I_Mese (R)		0										
	9.223 IP	I_Giorno (R)		0										
	9.224 IP	I_Ora (R)		0										
	9.225 IP	I_Min (R)		0										
	9.226 IP	I_TRemain (R)		0										
	9.330 IP	I_mod (R/W)		0										
	9.331 IP	I_Rmod (R/W)		0	0									
	9.332 IP	I_FBS (R/W)		0	0									
	9.333 IP	I_Year (R/W)		0										
	9.334 IP	I_Month (R/W)		0										
	9.335 IP	I_Day (R/W)		0										
	9.336 IP	I_Hour (R/W)		0		_								
	9.337 IP	I_Min (R/W)		0										
	9.338 Ps	_min (R/W)		0,00	0000	T								
	,			1		_						Ŧ		

4.8.1 Estratto dei principali registri leggibili (R):

ATTRIB	REGISTRO	SLAVE	TIPO		DESCRIZIONE
R	220	9	Uint	LD_Status	0=DISATTIVATO/1=ATTIVATO/2=IN ATTESA DI FEEDBACK /3=ATTIVO – IN ATTESA DI RIAVVIO
R	221	9	Uint	IPI_Anno	Microinterruzione istantanea programmata: anno
R	222	9	Uint	IPI_Mese	Microinterruzione istantanea programmata: mese
R	223	9	Uint	IPI_Giorno	Microinterruzione istantanea programmata: giorno
R	224	9	Uint	IPI_Ora	Microinterruzione istantanea programmata: ora
R	225	9	Uint	IPI_Min	Microinterruzione istantanea programmata: minuto
R	226	9	Uint	IPI_Tremain	Tempo rimanente (minuti)

4.8.2 Estratto dei principali registri leggibili/modificabili (R/W):

ATTRIB	REGISTRO	SLAVE	TIPO		DESCRIZIONE
R/W	330	9	Uint	IPI_mod	MODALITÀ Rilascio 0=disattivato, 1=attivata (riduzione pressione)
R/W	331	9	Uint	IPI_Rmod	ignorato
R/W	332	9	Uint	IPI_FBS	ignorato
R/W	333	9	Uint	IPI_Year	Microinterruzione istantanea programmata: anno (R7.8)
R/W	334	9	Uint	IPI_Month	Microinterruzione istantanea programmata: mese
R/W	335	9	Uint	IPI_Day	Microinterruzione istantanea programmata: giorno
R/W	336	9	Uint	IPI_Hour	Microinterruzione istantanea programmata: ora
R/W	337	9	Uint	IPI_Min	Microinterruzione istantanea programmata: minuto
R/W	338	9	Float	Ps_min	Pressione di scarico minima
R/W	340	9	Float	QLim_Eum	limite massimo di portata per interruzione carico
R/W	342	9	Uint	IPI_SetCmd	Comando di impostazione IPI (tutte le precedenti impostazioni dei parametri)

FIO2 TSG Local Manuale utente - Ed.1. Rev.B

Le informazioni contenute in questo documento sono riservate e di proprietà di Pietro Fiorentini S.p.A.

I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.



Principali parametri

MODEM in

visualizzazione

TSG Local Manuale utente

4.9 Comunicazione

Lettura/scrittura avanzata del registro dello slave 7. Per le modifiche:

- attendere l'aggiornamento automatico dei dati
- digitare il nuovo valore Solo per i registri (R/W)
- premere il pulsante "Update" (aggiorna)
- attendere l'aggiornamento automatico dei dati e verificare la correttezza della modifica (in caso di mancato aggiornamento automatico, premere il pulsante manuale "Refresh")



4.9.1 Estratto dei principali registri leggibili (R):

ATTRIB	REGISTRO	SLAVE	TIPO	DESCRIZIONE
R	228	7	Uint	Qualità segnale GSM (%)
R	643	7	Uint	Registri di config. numero allarme analogico (6)
R	644	7	Uint	Registri di config. numero allarme contatore (2)
R	645	7	Uint	Config. numero allarme ingresso digitale (4)
R	806	7	char[16]	Indirizzo IP GPRS
R	1000-9999	7	REC_ALARM	Area dati

4.9.2 Estratto dei principali registri leggibili/modificabili (R/W):

ATTRIB	REGISTRO	SLAVE	TIPO	DESCRIZIONE
RW	208	7	char[20]	SIM CCID
RW	218	7	char[4]	PIN SIM
RW	220	7	char[16]	Numero di telefono SIM
RW	229	7	Uint	timeout di comunicazione (secondi)
RW	230	7	Uint	timeout sessione (secondi)
RW	231	7	Uint	Timeout riavvio modem (minuti)
RW	232	7	Uint	Chiamata periodica: strategia di chiamata [0=periodica/1=da calendario/2=off)
RW	233	7	Uint	Chiamata periodica: strategia nuovo tentativo [0=sequenziale/1=alternato]
RW	234	7	byte[4]	strategia da calendario: giorni di attività [31 bit]



FIO2 TSG Local Manuale utente

RW	236	7	Uint	ora di chiamata
RW	237	7	Uint	minuto di chiamata
RW	238	7	Uint	strategia periodica: ritardo tra chiamate (minuti)
RW	239	7	Uint	ritardo tra tentativi chiamata (secondi)
RW	240	7	Uint	numero di tentativi di chiamata
RW	241	7	char[22]	GSM / TCP IP dest 1 [es:3331837456 o 192.123.45.224:32400)
RW	252	7	char[22]	UDP dest pacchetto 1 [es: 192.123.45.224:32400)
RW	263	7	char[22]	GSM / TCP IP dest 2 [es:3331837456 o 192.123.45.224:32400)
RW	274	7	char[22]	UDP dest pacchetto 2 [es: 192.123.45.224:32400)
RW	285	7	char[22]	GSM / TCP IP dest 3 [es:3331837456 o 192.123.45.224:32400)
RW	296	7	char[22]	UDP dest pacchetto 3 [es: 192.123.45.224:32400)
RW	307	7	char[22]	GSM / TCP IP dest 4 [es:3331837456 o 192.123.45.224:32400)
RW	318	7	char[22]	UDP dest pacchetto 4 [es: 192.123.45.224:32400)
RW	329	7	Uint	allarme da strategia SMS (0=inattivo / 1=sequenziale / 2=invia a tutti)
RW	330	7	Uint	tempo di attesa SMS di notifica (minuti)
RW	331	7	Uint	inizio attivazione periodica modem: ora
RW	332	7	Uint	inizio attivazione periodica modem: minuti
RW	333	7	Uint	intervallo attivazione periodica modem (minuti) [0 = off]
RW	334	7	Uint	durata attivazione periodica modem (minuti) [0 = off]
RW	335	7	Uint	notifica SMS / email dest 1 (0=off / 1=on)
RW	336	7	char[40]	SMS / email dest 1
RW	356	7	Uint	notifica SMS / email dest 2 (0=off / 1=on)
RW	357	7	char[40]	SMS / email dest 2
RW	377	7	Uint	notifica SMS / email dest 3 (0=off / 1=on)
RW	378	7	char[40]	SMS / email dest 3
RW	398	7	Uint	notifica SMS / email dest 4 (0=off / 1=on)
RW	399	7	char[40]	SMS / email dest 4
RW	419	7	char[22]	Indirizzo IP / GMS valore ammesso 1
RW	430	7	char[22]	Indirizzo IP / GMS valore ammesso 2
RW	441	7	char[22]	Indirizzo IP / GMS valore ammesso 3
RW	452	7	char[22]	Indirizzo IP / GMS valore ammesso 4
RW	463	7	char[22]	Indirizzo IP / GMS valore ammesso 5
RW	474	7	char[22]	Indirizzo IP / GMS valore ammesso 6
RW	485	7	char[22]	Indirizzo IP / GMS valore ammesso 7
RW	496	7	char[22]	Indirizzo IP / GMS valore ammesso 8
RW	507	7	char[40]	APN GPRS
RW	527	7	char[32]	Nome utente GPRS
RW	543	7	char[32]	Password GPRS
RW	559	7	Uint	Configurazione server GPRS (0 = off / 1 = attivo)
RW	560	7	Uint	Porta server GPRS
RW	561	7	Uint	Ritardo aggiornamento GPRS (minuti)
RW	562	/	char[40]	server smtp
RW	582	7	char[32]	nome utente smtp
RW	598	/	char[32]	password smtp
RW	614	/	char[40]	
RW	634	7	Uint	FIO master 485: baud rate (300 – 19200)
RW	635	/	Uint	FIO master 485: bit dati (7, 8)
RW RW	636	/	Uint	FIO master 485: bit stop (1, 2)
	637	7	Uint	FIO master 485: parità (0 = nessuna, 1 = pari, 2 = dispari)

FIO2 TSG Local Manuale utente - Ed.1. Rev.B

Le informazioni contenute in questo documento sono riservate e di proprietà di Pietro Fiorentini S.p.A.

I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Pag. 36/ 47



FIO2 TSG Local

Manuale	utente

RW	638	7	Llint	FIO slave 485: baud rate (300 – 19200)
RW	639	7	Uint	FIO slave 485: bit dati (7, 8)
RW	640	7	Uint	FIO slave 485: bit stop (1, 2)
RW	641	7	Uint	FIO slave 485: parità (0 = nessuna, 1 = pari, 2 = dispari)
RW	642	7	Uint	FIO slave 485: modem esterno (0 = nessuno, 1 = GSM)
RW	798	7	Uint	Maschera abilitazione allarme
RW	800	7	Uint	slave 485: abilita modifica password di accesso
RW	801	7	Uint	slave 485: abilita lettura password di accesso
RW	802	7	Uint	modem interno: abilita modifica password di accesso
RW	803	7	Uint	modem interno: abilita lettura password di accesso
RW	804	7	Uint	seriale BT: abilita modifica password di accesso
RW	805	7	Uint	seriale BT: abilita lettura password di accesso
RW	814	7	Uint	Qualità minima segnale GSM (%)
RW	10000- 10100	7	Long	Contatore attività interne. Vedere manuale Protocollo Modb



TSG Local Manuale utente

Configurazione del sistema *4.10*

Lettura/scrittura avanzata del registro dello slave 7. Per le modifiche:

- attendere l'aggiornamento automatico dei dati
- digitare il nuovo valore Solo per i registri (R/W) premere il pulsante "Update" (aggiorna)
- _
- attendere l'aggiornamento automatico dei dati e verificare la correttezza della modifica (in caso di mancato aggiornamento automatico, premere il pulsante manuale "Refresh")

Live data B	asic Setup 📔 Acquisition	Flow Meas.	Outlet Press. Control	Flow Lim.	Remote Mon.	End User Man.	Comm.	System conf.	Adv. Setup	App. Control
Live data B Refresh	Acquisition Acquisition System configuration D 1.202 Device Type (R) 1.203 firmware version 1.204 firmware version 1.205 future firmware 1.206 future firmware 1.207 H ?future firmwar 1.208 H ?future firmwar 1.209 H ?future firmwar 1.209 L ?future firmwar 1.200 L ?future firmwar	Flow Meas. ata Table a: H (R) b: L (R) version: H (R) version: L (R) are activation da are activation da are activation da are activation da	Outlet Press. Control 16 303 295 0 te: year (R) 0 te: day (R) e: year (R)	Flow Lim.	Remote Mon.	End User Man. H firmwa 1.47 L firmwa Upgrade FW Uj	Comm. re version F.I.O.2 Firmwo	System conf.	Adv. Setup Aggiorr firmwa 4.	App. Control
	1.211 L ?future firmwa	re activation dat	e: month (R) 0		-	<u> </u>				
	1.212 L (future firmwa 1.213 Serial Number (F	re activation dat	e: day (K) 0 174	M0054	-					
	1.235 Last programmi	ng.:year (R)	201	7						
	1.236 Last programmi	ng. month (R)	3							
	1.237 Last Programm	ing. day (R)	15							
	1.238 Last programmi	ng: progressive o	counter (R) 183		T					Ŧ

4.10.1 Estratto dei principali registri leggibili (R):

ATTRIB	REGISTRO	SLAVE	TIPO	DESCRIZIONE
R	202	1	Uint	Tipo di dispositivo
R	203	1	Uint	versione firmware: H
R	204	1	Uint	versione firmware: L
R	205	1	Uint	versione firmware futuro: H
R	206	1	Uint	versione firmware futuro: L
R	207	1	Uint	H – data di attivazione firmware futuro: anno
R	208	1	Uint	H – data di attivazione firmware futuro: mese
R	209	1	Uint	H – data di attivazione firmware futuro: giorno
R	210	1	Uint	L – data di attivazione firmware futuro: anno
R	211	1	Uint	L – data di attivazione firmware futuro: mese
R	212	1	Uint	L – data di attivazione firmware futuro: giorno
R	213	1	char[12]	Numero di serie
R	219	1	Uint	Data effettiva: Anno
R	220	1	Uint	Data effettiva: Mese
R	221	1	Uint	Data effettiva: Giorno
R	222	1	Uint	Ora effettiva: Ora
R	223	1	Uint	Ora effettiva: Minuto
R	224	1	Uint	Ora effettiva: Secondo
R	225	1	Uint	Data effettiva: Giorno della settimana 1 = lunedì / 7 = domenica
R	226	1	Uint	Stato effettivo diagnostica VEDERE [DIAG_TAB]

FIO2 TSG Local Manuale utente - Ed.1. Rev.B

Le informazioni contenute in questo documento sono riservate e di proprietà di Pietro Fiorentini S.p.A.

I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.



R	228	1	Uint	Stato registro 0 = Registrazione in pausa 1 = Registrazione in corso
R	229	1	Uint	Inizio registratore: Anno
R	230	1	Uint	Inizio registratore: Mese
R	231	1	Uint	Inizio registratore: Giorno
R	232	1	Uint	Inizio registratore: Ora
R	233	1	Uint	Inizio registratore: Minuto
R	234	1	Uint	Inizio registratore: Secondo
R	235	1	Uint	Ultima programmazione: anno
R	236	1	Uint	Ultima programmazione Mese
R	237	1	Uint	Ultima programmazione Giorno
R	238	1	Uint	Ultima programmazione: contatore progressivo
R	239	1	Uint	Utilizzo batteria EVCD (ore)
R	240	1	Uint	Batteria EVCD rimasta (ore)
R	241	1	Uint	Tipo batteria EVCD 0=batteria principale 1=batteria ricaricabile
R	244	1	Uint	Stato manutenzione 0=normale1=manutenzione
R	245	1	Uint	Dimensioni memoria libera (numero di pagine)

TSG Local Manuale utente

ATTRIB REGISTRO SLAVE TIPO DESCRIZIONE

4.10.2 Estratto dei principali registri leggibili/modificabili (R/W):

RW	246	1	Uint	Indirizzo MODBUS (0)
RW	247	1	Uint	Lingua menu 0=inglese 1=italiano
RW	248	1	Uint	Tempo visualizzazione menu in secondi default = 300
RW	249	1	Uint	Inizio/fine ritardo convenzionale 0 = mezzanotte
RW	250	1	Uint	Imposta data: Anno >2000
RW	251	1	Uint	Imposta data: Mese
RW	252	1	Uint	Imposta data: Giorno
RW	253	1	Uint	Imposta ora: Ora
RW	254	1	Uint	Imposta ora: Minuto
RW	255	1	Uint	Imposta ora: Secondo
RW	256	1	Uint	Comando eseguito o risposta al comando Vedere [CMD_TAB]
RW	257	1	Uint	Codice sistema Default 0
RW	259	1	Uint	Ora legale: giorno di inizio 131 o 0=ultima domenica
RW	260	1	Uint	Ora legale: mese di inizio 112
RW	261	1	Uint	Ora legale: giorno di fine 131 o 0=ultima domenica
RW	262	1	Uint	Ora legale: mese di fine 112
RW	263	1	Uint	Ora legale: 0=disattivata, 1=attivata
RW	264	1	Uint	Data di manutenzione: Anno
RW	265	1	Uint	Data di manutenzione: Mese
RW	266	1	Uint	Data di manutenzione: Giorno
RW	267	1	Uint	Unità di misura standard (solo GUI) 0=SI, 1=Imperiale
RW	268	1	Uint	Unità di misura per la temperatura vedere UM_TAB (03)
RW	269	1	Uint	Unità di misura per pressione a monte vedere UM_TAB (1623)
RW	270	1	Uint	Unità di misura per pressione a valle vedere UM_TAB (1623)
RW	271	1	Uint	Unità di misura per pressione atmosferica vedere UM_TAB (1623)
RW	272	1	Uint	Unità di misura per la portata vedere UM_TAB (4851)



FIO2 **TSG Local Manuale utente**

RW	273	1	Uint	Unità di misura per il volume vedere UM_TAB (6467)
RW	274	1	Uint	Unità di misura per peso impulsi vedere UM_TAB (6467)
RW	275	1	Uint	Periodo di calcolo 1, 5, 10, 15, 30 secondi
W	276	1	char[8]	40orrespon PIN (123)
W	280	1	char[8]	modifica password di accesso (1)
W	284	1	char[8]	ettura password di accesso (1)
W	288	1	char[8]	Password SMS (1)
RW	292	1	Uint	Numero di linee 1-10



TSG Local Manuale utente

4.11 Impostazioni avanzate

Questa area è utilizzata per la lettura e la scrittura manuale dei registri. Per la lettura:

- Scrivere lo slave del registro
- Scrivere il numero di registro
- Premere il pulsante "Read register"

Il pulsante "Read register" non è automatico. Al fine di aggiornare i dati, premere il pulsante di aggiornamento.

Per la scrittura:

- Premere il pulsante "Write Register".
- Nella nuova finestra scrivere lo slave del registro
- Scrivere il numero di registro
- Inserire il nuovo valore
- Premere OK

Per la verifica premere il pulsante "Read register"

Live data Basic Setup	Acquisition Flow Meas.	Outlet Press. Control Flow Lin	m. Remote Mon.	End User Man. Comm.	System conf.	Adv. Setup	App. Control
Live data Basic Setup Slave 0 21 7 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Acquisition Flow Meas.	Outlet Press. Control Flow Lin Read Data 1.225 Actual Date: Week day 1.252 Set Date: Day (R/W) 1.253 Set Time: Hour (R/W) 1.254 Set Time: Minute (R/W)	m. Remote Mon.	End User Man. Comm.	System conf.	Adv. Setup	App. Control
			Custom Write F Please put in want to abort Slave Addre Register Act 0 Value	Register the requested para t, click Cancel. ess ddress ddress	meters, then o	click OK. If	you



TSG Local Manuale utente

4.12 Controllo App.



Line Packing:

Questa funzione è molto utile durante la notte perché in alcuni casi la portata scende al disotto del valore Qmin del contatore a turbina. Per evitare questo problema (la portata sotto il valore Qmin non può essere conteggiata), il TSG Local applica un ciclo Pmin-Pmax-Pmin ...

Nel periodo Pmin-> Pmax la portata è maggiore di Qmin perché è atto il riempimento della linea a valle

Nel periodo Pmax-> Pmin la portata è 0 perché il regolatore è chiuso e la linea viene semplicemente svuotata.

Impostare tutti i parametri OPC come modulazione standard e impostare lo stato "Remote" (setpoint fisso). Vedere 4.2. Ovviamente la velocità di aumento e decremento deve essere regolata secondo la configurazione della linea (volume per esempio). Si consiglia di attivare anche il controllo di limitazione della portata per evitare fuoriuscite dalla turbina.

Se la tabella oraria non viene compilata, il Line Packing è sempre attivo in modo da poter essere utilizzato anche come demo per le dimostrazioni. Si ricorda che il FIO2 necessita della retroazione della pressione in uscita per la progressione degli step, pertanto il regolatore deve essere in pressione.

ATTENZIONE: Questa funzione è attiva solo con un PC permanentemente connesso tramite porta seriale con FIO2. Il TSG Local controlla la retroazione della pressione di uscita e, a seconda della configurazione, invia il nuovo setpoint al FIO2.



4.13

FIO2 TSG Local Manuale utente

Nella pagina System conf., premere FW Update.

Firmware update

Refresh	System configuration Data Table 1.202 Device Type (R) 1.203 firmware version: H (R) 1.204 firmware version: L (R) 1.205 future firmware version: L 1.205 future firmware activati 1.207 H ?future firmware activati 1.208 H ?future firmware activati 1.209 H ?future firmware activati 1.210 L ?future firmware activati 1.212 L ?future firmware activati 1.213 Serial Number (R) 1.235 Last programming. : year 1.236 Last programming. mont	(R) (R) (R) ion date: year (R) ion date: month (R) ion date: year (R) on date: year (R) on date: day (R) (R) (R) (R) (R)	trol Flow Lim. 16 290 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Remote Mon.	End User Man. H firmware 1.34 L firmware 1.31 Upgrade F. FW Upd	Comm. System	Adv. Setup	App. Control
हो।	1.238 Last programming: progra	ssive counter (R)	178	T	_	_	_	IT 🐮 🖷
Premere per s	selezionare il primo file b	inario:			-			
i opada	e Firmware setup.vi						×	
First Bi	War x is ' v.vv	ning: filename m h" for high, "I" fo is the version	nust be in fo or low.	orm "micro_)	x-btl-v.vv.b	in" where:	×	
First Bi	ware setup.vi War x is ' v.vv d Binary File Path	ning: filename m h" for high, "I" fo is the version	nust be in fo or low.	orm "micro_)	x-btl-v.vv.b	in" where:	×	
First B B Secon	d Binary File Path	ning: filename m h" for high, "I" fo is the version ed with update	nust be in fo or low. Abor	orm "micro_) t operation	x-btl-v.vv.b	in" where:		



Selezionare il file binario del Micro H (è dentro la stessa cartella del TSG Local) e premere OK:

Cerca in:	🔋 TSG Loca	l v.1.39l-1.47h 2.1.3835.141	- G 👂 📂 🛄+					
(And	Nome	*	Ultima modifica	Tipo				
2	🔒 bin		15/03/2017 08:58	Cartell				
lisorse recenti	🐌 logs		15/03/2017 08:58	Cartell				
	🍌 usr		15/03/2017 08:58	Cartell				
	Coeff.dat		07/02/2017 10:45	File DA				
Desktop	📓 Datapool	.cfg	02/03/2017 13:39	File CF				
Alter State	io2_upd	ate.cfg	08/03/2017 09:27	File CF				
in mi	micro_h-	btl-1.47.bin	15/03/2017 08:47	File BI				
Raccolte	micro_I-ł	otl-1.39.bin	15/03/2017 08:47	File BI				
	slave1.cf	9	12/10/2016 14:11	File CF				
	slave2.cf	9	26/07/2016 08:33	File CF				
Computer	slave3.cfg	9	16/09/2014 11:25	File CF File CF				
(1)	slave4.cf	9	16/09/2014 11:25					
	slave5.cf	a	16/09/2014 11:25	File CF				
Rete	•			+				
	<u>N</u> ome file:	micro_h-btl-1.47.bin	•	ОК				
	Tino file:			Appul				

Premere per selezionare il secondo file binario:

🐨 Up	pdate Firmware setu	ıp.vi		X				
Fi	Warning: filename must be in form "micro_x-btl-v.vv.bin" where: x is "h" for high, "l" for low. v.vv is the version First Binary File Path							
2	1			b				
S	econd Binary File Pa	th						
1	1							
		Update	Cancel					



🐨 Apri				-	×
Cerca in:	🛯 TSG Local v.	1.39I-1.47h 2.1.3835.141	•	G 🤌 📂 🛄 -	
(Pa)	Nome	*		Ultima modifica	Tipo 🔺
	📗 bin			15/03/2017 08:58	Cartell
Risorse recenti	퉬 logs			15/03/2017 08:58	Cartell
	퉬 usr			15/03/2017 08:58	Cartell _
	Coeff.dat		07/02/2017 10:45	File DA	
Desktop	Datapool.cf	g		02/03/2017 13:39	File CF
<u>~~</u>	io2_update	.cfg		15/03/2017 15:35	File CF
1	micro_h-btl	-1.47.bin		15/03/2017 08:47	File BI
Raccolte	micro_l-btl-	1.39.bin		15/03/2017 08:47	File BI
	slave1.cfg			12/10/2016 14:11	File CF
	slave2.cfg			26/07/2016 08:33	File CF
Computer	slave3.cfg			16/09/2014 11:25	File CF
	slave4.cfg			16/09/2014 11:25	File CF
	slave5.cfg			16/09/2014 11:25	File CF 🔻
Rete	•				•
	Nome file:	micro_I-btl-1.39.bin		- (ок
	<u>T</u> ipo file:	All Files (*.*)		•	Annul

Premere il bottone Update:

- 	Update Firmware setup.vi								
	Warning: filename must be in form "micro_x-btl-v.vv.bin" where: x is "h" for high, "I" for low. v.vv is the versionFirst Binary File Path								
	웹 C:\Users\Collaudo	FIO\Desktop\TSG Local\TS	G Local v.1.39I-1.47h 2.1.3835.141\micro_h-	B					
	Second Binary File Pa	th		5					
	C:\Users\Collaudo	FIO\Desktop\TSG Local\TS	G Local v.1.39I-1.47h 2.1.3835.141\micro_I-						
		Proceed with update	Abort operation Cancel						



Apparirà questa finestra (non chiuderla):

C:\Users\Collaudo FIO\Desktop\TSG Local\TSG Local v.1.39I-1.47h 2.1.3835.141\bin\test_suite.exe	
	-

Questa finestra "DOS" indica che l'aggiornamento sta procedendo. Si può anche verificare l'attività dei led sul convertitore USB/RS485.

Apparirà anche questo pop-up. Premere OK:

Firmware update in progress. This can take several minutes. When completed, please restart TSG local.

Quando il software chiude l'aggiornamento del primo file binario, avvia automaticamente l'aggiornamento del secondo file binario.

Apparirà anche questo pop-up. Premere OK:







Premere la freccia e riavviare il TSG Local:



Nella pagina System conf., verificare che la versione firmware dei Micro H e Micro L sia stata aggiornata con successo:

Live data B	asic Setup	Acquisition	Flow Meas.	Outlet Press. Con	rol Flow Lim.	Remot	te Mon.	End User Man.	Comm.	System conf.	Adv. Setup	App. Control	
Live data B	System cr 1.202 Dr 1.203 fir 1.204 fir 1.205 fu 1.206 fu 1.207 H 1.208 fir 1.209 H 1.201 L 1.201 L 1.211 L 1.213 Se 1.236 La	Acquisition onfiguration Da evice Type (R) mware version: ture firmware version: ture firmware version: truture firmware version: ?future firmware? ?future firmware? ?future?	Flow Meas. ta Table H (R) L (R) ersion: H (R) ersion: L (R) re activation da e activation dat e activation dat e activation dat e activation dat g. ; year (R) g. month (R)	Outlet Press. Con te: year (R) te: month (R) te: day (R) ie: year (R) ie: year (R) ie: day (R)	rol Flow Lim. 16 303 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17AM0054 2017 3	Remot	Update	End User Man. H firmware 1.47 L firmware 1.39 Upgrade F. FW Upd	Comm. eversion version LO.2 Firmwa	System conf.	Adv. Setup	App. Control	
	1.237 La 1.238 La	ist Programmin ist programmin	ng. day (R) g: progressive o	counter (R)	- 15 183 -	.							Ŧ